








Fig. T



חיבור קוצב זמן



PLUS



PLUS TIMER
PLUS HYGRO

הוראות התקנה, תפעול ותחזוקה של שואבי אוויר מהסדרות: B-10 plus / B-12 plus / B-15 plus

כללי:

- יש להתקין את המכשיר ע"י חשמלאי מוסמך בלבד ובגובה מינימלי של 2.30 מטר מהרצפה.
- חובה לוודא קיום פתח נאות של כניסת אוויר לחדר (עדיף בכיוון הנגדי למקום התקנת המכשיר).**
- יש לוודא שלא תהיה זרימה של גזים שמקורם בצינורות הפלטה של מכשירים המופעלים בגז או של עשן לתוך החדר. אין להתקין את המכשיר: במקום עם טמפרטורה גבוהה מ-40°C, במקום בו יש ריכוז שומנים גבוהה, חשוף למים ולכל נוזל אחר או לפגעי מזג אוויר (גשם, שמש, שלג וכו') ובאזורים בהם אין גישה למכשיר.
- המכשירים מיועדים לחיבור למקור חד-פאזי (230V, 50Hz) בעזרת כבל תקני, דרך מפסק דו קוטבי, בחיבור קבוע ע"י 2 או 3 חוטים בחתך של 1.5-1 מ"מ² (המכשיר מבודד ברמת class II - אין צורך בחיבור הרקה).
- אזהרה: המכשיר אינו מיועד לשימוש ומשחק ע"י בעלי מוגבלויות פיסיות ומנטליות וילדים או בעלי הבנה מועטה אלא אם הודרכו ע"י מי שאחרי על ביטחונם האישי.
- לפני כל פעולת התקנה ותחזוקה יש לוודא שמתג ההפעלה נמצא במצב OFF ומקור החשמל מנותק** ולוודא שלא ניתן יהיה להפעיל את המתג גם באופן מקרי כל עוד המכשיר בטיפול.

הוראות התקנה

- יש לקדוח חור בקיר לקוטר הדרוש עפ"י גודל פתח צינור יציאת האוויר של המכשיר.
- להתקנה יש להסיר את הכיסוי הקדמי (A) ע"י שחרור התפסים (1) ולמשוך את הכיסוי.
- כעת יש למקם את צינור יציאת האוויר של המכשיר (D) במקום המיועד בחור שבקיר.
- יש למקם את הבסיס (B). יש לפתוח את הבורג (2) ולשחרר את המכסה (3) ע"מ לאפשר מעבר החוט החשמלי, לקבוע ולחבר את החוט למהדקים (E) (חוט כחול למהדק המסומן ב N וחוט חום למהדק המסומן ב L).
- יש להשיב את הכיסוי למקומו (3), להדק אותו בעזרת הברגים (2) ולהשיב את הכיסוי הקדמי (A) עד שהתפסים (7) והתופסן (1) מחוברים.
- ע"מ למנוע כניסת גופים זרים יש להתקין בחלקו החיצוני תריס כיסוי בגודל המתאים.

במכשירים בהם מותקנים: קוצב זמן

- יש להוסיף חוט נוסף לחיבור בכניסה המסומנת בפאזה חוזרת (T).
- ניתן לכוון (עם כיוון השעון) את קוצב הזמן (4) למשך 3-15 דקות.

הוראות תחזוקה

- יש לנקות בעזרת מטלית ולהימנע משימוש בחומרי ניקוי שעלולים לגרום לפגיעה במכשיר. ניתן להשתמש במברשת עדינה ויבשה לניקוי פנים המכשיר.

הוראות התקנה, תפעול ותחזוקה של שואבי אוויר מסדרת

B-8 Plus
B-10 Plus
B-12 Plus
B-15 Plus



cataC